Fiber laser printer spare parts list

Name	Number	Picture	Parameter	Name	Number	Picture
Protective tube	BHG-07			Monitor Stand	KZQZJ-06	
Fiber optic light path	GQGL-11			Standard column	JQLZ-03	
Fiber field mirror	GQCJ-100		Marking Area: 100*100mm	Base	DZ-02	
Fiber optic galvanometer	GQZJ-5000		Galvanometer speed: 5000R/min	Machine cross bracket	JQHB-03	
Fiber board	GXBK-14			The main chassis	ZJX-09	
Galvanic power supply	ZJDY-19			Board power supply	BKDY-18	

monitor	KZQ-15			filter	LBQ-17	
Laser	JGQ-2030		Laser Life: 100000 hours	Line card	XP-16	
Laser power supply	JGQDY-20			laser sensor	GQ-10	
encoder	BMQ-01			power cable	DYX-05	